

NAVODILA ZA UPORABO LETA 6+

Prikaz:

Običajni prikaz časa:
ure in minute.

Pritisnite B1 enkrat:
mesec in datum (samodejna vrnitev na običajni prikaz časa).

Pritisnite B1 dvakrat:
sekunde (ponovno pritisnite B1 za vrnitev na običajni prikaz časa).

Nastavljanje ure:

Mesec: pritisnite B2 dvakrat za prikaz meseca in nastavite mesec z gumbom B1.

Datum: pritisnite B2 za prikaz datuma in nastavite datum z gumbom B1.

Ura: pritisnite B2 za prikaz ure in gumb B1 za nastavitve ure ("A" pomeni dopoldne in "P" popoldne).

Minute: pritisnite B2 za prikaz minut in nastavite minute z gumbom B1.

Pritisnite B2 še enkrat za vrnitev na običajni prikaz časa.

Pritisnite B1 enkrat za aktivacijo ure (zaslon bo utripal).

OPOZORILO! Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev. Vsebuje majhne dele. Nevarnost zadušitve. Barve in vsebina se lahko razlikujejo. Prosimo, shranite to informacijo za kasnejšo uporabo. Potreben je nadzor odrasle osebe. Izdelano na Kitajskem.

Informacije o bateriji / Previdnostni ukrepi pri uporabi baterij:

- OPOZORILO: Uporabljene baterije takoj odstranite. Nove in uporabljene baterije hranite izven dosega otrok. Če menite, da je bila baterija pogotrnjena ali vstavljena v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Baterij, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, ne smete polniti.
- Različnih vrst baterij ali novih in uporabljenih baterij ne smete mešati.
- Baterije je treba vstaviti s pravilno polariteto (+ in -).
- Izpraznjene baterije je treba odstraniti iz igrače.
- Napajalni kontakti ne smejo biti v kratkem stiku.
- Priložena je ena (1) gumbna baterija LR41, 1,5 V.
- Embalažo in navodila shranite za morebitno kasnejšo uporabo.

Informacije o recikliranju baterij:

Pomagajte varovati okolje tako, da baterije odvržete odgovorno. Simbol prekržane smetnjake na kolesih označuje, da baterij ne smete odlagati med običajne gospodinjske odpadke, saj vsebujejo snovi, ki so lahko škodljive za okolje in zdravje.



UPUTE ZA UPORABU GODINE 6+

Prikaz:

Normalni prikaz vremena:
sati i minute.

Pritisnite B1 jednom:
mjesec i datum (automatski se vraća na normalni prikaz vremena).

Pritisnite B1 dvaput:
sekunde (ponovno pritisnite B1 za povratak na normalni prikaz vremena).

Postavljanje sata:

Mjesec: pritisnite B2 dvaput za prikaz mjeseca i postavite mjesec pomoću B1.

Datum: pritisnite B2 za prikaz datuma i postavite datum pomoću B1.

Sati: pritisnite B2 za prikaz sati i B1 za podešavanje sati ("A" za prijenodno i "P" za poslijepodne).

Minute: pritisnite B2 za prikaz minuta i postavite minute pomoću B1.

Pritisnite B2 još jednom za povratak na normalni prikaz vremena.

Pritisnite B1 jednom za aktivaciju sata (zaslon će treptati).

UPOZORENJE! Nije prikladno za djecu mlađu od 36 mjeseci. Sadržuje sitne dijelove. Opasnost od gušenja. Boja i sadržaj mogu varirati. Molimo sačuvajte ovu informaciju za buduću upotrebu. Potrebno je nadgledanje odrasle osobe. Proizvedeno u Kini.

Informacije o bateriji / Mjere opreza pri korištenju baterija:

- UPOZORENJE: Iskorištene baterije odmah zbrinite. Nove i iskorištene baterije držite dalje od djece. Ako sumnjate da je baterija progutana ili umetnuta u bilo koji dio tijela, odmah potražite liječničku pomoć.
- Baterije koje nisu punjive ne smiju se puniti.
- Različite vrste baterija ili nove i iskorištene baterije ne smiju se miješati.
- Baterije treba umetnuti uz ispravnu polaritetu (+ i -).
- Iskorištene baterije treba ukloniti iz igračke.
- Kontakti napajanja ne smiju se kratko spojiti.
- Uključena je 1 x LR41 1,5V gumbasta baterija.
- Sačuvajte ambalažu i upute za buduću upotrebu.

Informacije o recikliranju baterija:

Pomozite zaštititi okoliš odgovornim odlaganjem baterija. Simbol prekržane kante na kotačima označava da se baterije ne smiju odlagati s kućnim otpadom, jer sadrže tvari koje mogu biti štetne za okoliš i zdravlje.

